



Elément à remplacer.



Etat du Zinc.

Mise en sécurité de l'intervention.





En cours de dépose.



Acheminement du matériel de remplacement.

Au bord du vide, et pourtant en sécurité, nos intervenants entament le travail de pose.



Suite et...fin.

